

SITITEK™

**ГРОМ
ПРОФИ** 

ОТПУГИВАТЕЛЬ ЗЕМЛЯНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Инструкция по эксплуатации



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Отпугиватель излучает звуковые волны, которые негативно воздействуют на центральную нервную систему земляных вредителей (змеи, кроты, землеройки, крысы, суслики и др.), заставляя их покидать территорию, на которой установлено устройство.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ОТПУГИВАТЕЛЯ

Принцип работы основан на электромеханическом воздействии, которое генерирует излучатель, работающий в частотном диапазоне от 400 до 1000 Гц. Время работы излучателя — 3 сек. с интервалом 50 сек. Во время работы излучателя резонирует алюминиевый корпус изделия, создавая вибрационные колебания в почве. Периодические включения излучателя в широком диапазоне частот не дают возможность земляным вредителям приспособиться к воздействию на них прибора и заставляют покинуть привычную зону обитания.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Откройте верхнюю крышку отпугивателя и установите 4 элемента питания «АА» 1,5 В (не входят в комплект поставки!). Рекомендуем использовать только щелочные (щелочные) элементы питания. При установке соблюдайте полярность, устанавливайте элементы питания стороной «+» вниз.
- Плотно закройте верхнюю крышку, обеспечив герметизацию отпугивателя. Устройство автоматически начнет работу.



4. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Для установки выкопайте углубление в почве. Вставьте отпугиватель острым концом в землю до предельной линии установки (см. рисунок выше). Не забивайте отпугиватель в землю! После установки хорошо утрамбуйте почву, чтобы отпугиватель плотно соприкасался с землей. Не устанавливайте отпугиватель в замерзшую или заболоченную почву, а также в местах, где производится полив растений.
- Учитывайте подземные препятствия. Указанная площадь действия отпугивателя — для идеальных условий. На местности же распространению подземных колебаний могут мешать постройки: фундаменты, проложенные трубы, водоемы. Снижать величину действия может и сама структура грунта. Если он не плотный (например, песчаный), или близко расположены подземные воды, сигнал будет распространяться на меньшую дальность. Поэтому устанавливать отпугиватель нужно вдали от уменьшающих его действие объектов. Для максимальной эффективности рекомендуем устанавливать на участке отпугиватели через каждые 30-35 м.
- Периодически переставляйте отпугиватель. Для более эффективной работы (во избежание привыкания вредителей к точке генерации звукового сигнала) рекомендуем 3-4 раза за сезон менять место установки отпугивателя, переставляя его в зоне радиусом 5 метров.

4. Запаситесь терпением. Т.к. на вашем участке уже имеются норы/ходы, то не ждите мгновенных результатов — вредителям нужно время, чтобы уйти с вашего участка. Как правило, при постоянно работающем отпугивателе они покидают участок через месяц – полтора.
5. В некоторых случаях после установки отпугивателя может наблюдаться увеличение количества нор рядом с устройством. Это обусловлено тем, что устройство создает чувство дискомфорта и вредители стремятся повлиять на его работоспособность. Через несколько недель постоянной работы отпугивателя они покинут участок.
6. С одним комплектом батарей устройство может проработать 3-4 месяца. Срок зависит от качества изготовления батареек, срока их годности и режима эксплуатации отпугивателя. В случае, если отпугиватель прекратил излучать звуки, следует заменить батареи.
7. На зимний период рекомендуется вынимать отпугиватель из почвы во избежание деформации корпуса при замерзании грунта. В тех местностях, где нет замерзания почвы, это делать не обязательно.
8. Храните отпугиватель в сухом месте, вдали от влаги и абразивных материалов при температуре окружающей среды от -20 °С до 60 °С и относительной влажности не более 85%.
9. Избегайте механических повреждений отпугивателя во время работы. Запрещается эксплуатация с механическими повреждениями корпуса или крышки, а также со снятой крышкой корпуса.
10. Для транспортирования отпугиватель упаковывают в тару, которая должна предохранять от атмосферных осадков и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных операциях и обеспечивать надежную фиксацию устройства.
11. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами. Отслуживший свой срок отпугиватель подлежит сдаче на специальные сборные пункты для утилизации без вреда для окружающей среды.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная площадь действия: до 1000 м².
- Размеры: диаметр 51 мм, высота 350 мм.
- Вес: 115 г.
- Частота: 400 Гц–1000 Гц.
- Степень защиты: IPX44.
- Материалы: алюминий, пластик.
- Питание: 4 батареи x 1,5 В (тип «АА»).
- Диапазон рабочего напряжения: 4,8 В – 6 В.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- отпугиватель в сборе;
- инструкция по эксплуатации.

Произведено по заказу и под контролем ИП Березина А.В.

Дата производства: апрель, 2025 г.

(Дата производства указана в настоящей инструкции)

Срок службы: 3 года

Торговая марка: SITITEK

Официальный импортер в РФ: ИП Березина А.В.

Юр. адрес: 426069, УР, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 12а, кв. 57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: отпугиватель «SITITEK Гром-Профи»

Дата продажи: _____

Организация-продавец: _____

Подпись продавца: _____

Штамп
продавца

Гарантия 12 месяцев.

Гарантия на прибор начинается со дня передачи прибора покупателю.

Гарантия не распространяется на приборы, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие: применения не по назначению; неосторожного использования, приведшего к повреждениям; модификации; вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения пломбы завода-изготовителя; нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки; действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Данные правоотношения регулируются нормами ГК РФ, ФЗ «О защите прав потребителей» и «Правилами продажи товаров дистанционным способом».

Покупатель вправе отказаться от прибора в любое время до его передачи, а после передачи прибора — в течение 14 дней. Возврат прибора надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, упаковка, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного прибора. Возврат денежных средств осуществляется за вычетом расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного прибора в течение 10 дней со дня предъявления заявления/требования.

Иллюстрации, представленные в данном руководстве пользователя, могут отличаться от реального изображения прибора и его составных частей.

Изготовитель оставляет за собой право изменить внешний вид, технические характеристики и комплектацию прибора без предварительного уведомления.

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен, претензий по комплекту поставки и внешнему виду прибора не имею.

Подпись покупателя: _____

Товар сертифицирован



Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, Россия, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.1а, ИП Березина А.В.
ИНН: 183102871461

При обнаружении неисправностей изделия звоните по телефону технической поддержки:
8-800-511-94-95

www.sititek.ru